BEDIENUNGSANLEITUNG

BLO-Line Serie



BLO-Line Monitore und Stelen mit einer Größe ab 61.0 cm (24")



Copyright

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2025 FORTEC Integrated. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch FORTEC Integrated nicht vervielfältigt werden.

Die FORTEC Integrated GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Nebenoder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Produktinformationen	4
2.	Lieferumfang	4
3.	Allgemeine Sicherheitsbestimmungen	5
4.	Inbetriebnahme Monitore	8
5.	Inbetriebnahme Stele	10
6.	Montage Monitor BLO 24" und 31.5"	12
7.	Montage Monitor bis BLO-Line 65.4"	15
8.	Montage Stele	19
9.	BLO-Line PME	21
10.	BLO-Line P4K Controller	29
11.	BLO-Line IQ	37
12.	BLO-Line VideoPoster	39
13.	BLO-Line IoT	43
14.	WebPoster	45
15.	Touch Sensoren	46
16.	Wartung	47
17.	Gewährleistung / Service	47
18.	Technische Informationen	49
20.	Konformitätserklärung	50
19.	Entsorgung (EU)	50

1. Allgemeine Produktinformationen

Gültigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung ist für alle BLO-Line-Monitore und Stelen ab einer Bildschirmdiagonalen von 61,0 cm (24") bis 163,8 cm (64.5") gültig. BLO-Line Monitore werden in verschiedenen Bildschirmdiagonalen angeboten. Alle Monitore und Stelen sind mit einem speziellen Brandschutzglas und einer Temperatursicherung zum Spannungslos-Schalten ab einer bestimmten Temperatur ausgestattet. Die Serie ist für den Einsatz in Brandlast und Rauchgas sensiblen Umgebungen konzipiert. Die Monitore entsprechen der Brandschutzklasse A1.

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung wird gegebenenfalls durch weitere Dokumente ergänzt, in denen die Bedienung der verschiedenen Controller detailliert beschrieben wird. Bitte beachten Sie die Hinweise. Dieses Dokument sowie alle weiteren referenzierten Dokumente finden Sie auf <u>www.fortec-integrated.de</u>.

BLO-Line Gerätevarianten:

BLO-Line PME:	Gerät mit integrierter Wandlerkarte, 1 x RGB, 1 x HDMI, 1 x Display Port, USB-B
	für Touch
BLO-Line P4K:	Gerät mit integrierter Wandlerkarte, 1 x HMDI 1.4, 2 x HDMI 2.0,
	1 x Display Port 2.0, Audio out, USB-B für Touch
BLO-Line IQ:	Gerät mit integriertem PC vom Typ Intel® Atom, E3845-19 CPU, 1.9 GHz, USB-B
	für Touch
BLO-Line VideoPoster:	Gerät mit integriertem Netzwerk Media Player für Video Playlisten
BLO-Line IoT:	Gerät mit integriertem Raspberry Pi Compute Modul 3+

2. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie beim Auspacken des Gerätes, ob das folgende Standardzubehör im Lieferumfang enthalten ist.

Hinweis: Das tatsächlich gelieferte Zubehör kann in Form und Farbe von den Abbildungen abweichen.



1 - für BLO-Line Monitore 0,5m, für Stele 1,8 m abgewinkelt | 2 - nur bei VideoPoster Monitoren | 3 - nur bei 64.5" Monitoren

3. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitstechnische Hinweise

Sie erhalten nachfolgend Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen.

Bei Gerätefehlern ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verständigen Sie den zuständigen Kundendienst. Ein Gerätefehler liegt vor, wenn z.B. das Gehäuse, die Bedienelemente oder die Netzleitung beschädigt sind beziehungsweise Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eindringen.

Erweiterungen am Gerät sollten Sie nur dann vornehmen, wenn Sie dazu vorher die relevanten Sicherheitshinweise gelesen haben. Falls Sie über die Zulässigkeit der Aufstellung in der vorgesehenen Umgebung Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Ansprechpartner.

Reparaturen

Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Sachschäden oder Gefahren für den Benutzer entstehen. Sie sind außerdem mit dem Verlust der Garantieansprüche verbunden.

Elektrischer Anschluss

Trennen Sie vor jedem Eingriff am Gerät und nach dem Ausschalten das Gerät vom Netz. Berühren Sie während eines Gewitters keine Netzleitungen und Datenübertragungsleitungen und schließen Sie keine Leitungen an.

Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, gleichen Sie das Gerät langsam der Raumtemperatur an. Setzen Sie das Gerät nicht einer direkten Wärmestrahlung aus. Bei Betauung schalten Sie das Gerät erst nach einer Wartezeit von 12 Stunden ein.

Qualifiziertes Personal

Das zugehörige Gerät/System darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes/Systems dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Betrieb

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Pflege voraus. Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen. Bei Nicht- einhaltung dieser Zulassung erlischt die Gewährleistung. Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen. Schützen Sie Ihr Gerät vor Staub, Feuchtigkeit und Hitze. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Transport

Packen Sie das Gerät erst am Bestimmungsort aus. Transportieren Sie das Gerät nur in der Originalverpackung. Halten Sie diese Bedingungen bei jedem Weitertransport des Geräts ein.

Betauung

Achten Sie beim Transport bei niedrigen Temperaturen darauf, dass sich keine Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlägt. Dasselbe gilt bei extremen Temperaturschwankungen.





Weitere Sicherheitshinweise für den Umgang mit Bildschirmgeräten

- → Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- → Ziehen Sie den Netzstecker nur im Notfall bei eingeschaltetem Gerät aus der Steckdose.
- → Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht wird und keine schweren Gegenstände auf dem Kabel abgestellt werden.
- → Schließen Sie das Gerät nicht an beschädigte oder lockere Steckdosen an.
- → Schließen Sie das Gerät ausschließlich an geerdete Steckdosen an.
- → Verwenden Sie ausschließlich die von uns mitgelieferten Netzkabel.
- → Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Netzkabel.
- → Berühren Sie das Netzkabel beim Ein- und Ausstecken nicht mit nassen Händen.
- → Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher und korrekt an die Steckdose angeschlossen ist.
- → Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, um mehrere Geräte an eine einzige Steckdose anzuschließen





- → Je nach Größe können Geräte unhandlich und sehr schwer sein. Achten sie darauf, dass mindestens zwei Personen das Gerät anheben und tragen.Stellen Sie das Gerät langsam und vorsichtig ab, um Beschädigungen des LCD Bildschirms zu vermeiden. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
- → Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- → Verwenden Sie nur von uns spezifizierte und fachgerecht montierte Wandhalterungen.
- → Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- → Stellen Sie keine Kerzen, Heizgeräte oder Luftbefeuchter in der Nähe des Gerätes auf.
- → Halten Sie alle Arten von Feuerstellen und brennbaren Materialien vom Gerät fern.



→ Achten Sie auf die Einhaltung der Betriebstemperatur.

- → Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es Umwelteinflüssen wie Regen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- → Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit oder mit Staub- und Rauchbelastung auf. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner.

→ Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch.

→ Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms ausschließlich einen



handelsüblichen Bildschirmreiniger und sprühen Sie den Reiniger auf das Tuch und nicht direkt auf das Gerät.



- → Achtung Hochspannung! Öffnen Sie keinesfalls selbst das Gerät.
- → Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Brandgeruch oder Rauch ziehen Sie den Netzstecker.
- → Wenn über einen längeren Zeitraum dasselbe Bild angezeigt wird, kann ein Nachbild entstehen (Image Sticking).

4. Inbetriebnahme Monitore

Lage der Anschluss- und Bedienelemente

Alle Anschluss- und Bedienelemente befinden sich unten auf der Rückseite des Monitors.

 \rightarrow



Anschlusselemente für Datenkabel, Tasten des OSD-Menüs (Video Serien) Anschluss für Stromkabel und Ein-/Aus-Schalter

Die Transportsicherung



Diese Befestigung dient der Transportsicherung und der besseren Bewegung im Lager, diese Schrauben und Bolzen sind bei der Montage an der Wand zu entfernen.

- Wandhalterung ist mit 2 Schrauben fixiert, hier ist der Schraubenkopf Torx 30
 - Unter der Wandhalterung befinden sich Distanzbolzen mit einer Schlüsselweite von 10 mm

Die Montage

BLO-Line Monitore werden an der mitgelieferten Wandhalterung montiert. Siehe Kapitel: Montage Monitor Die mitgelieferte Wandhalterung muss mit Schrauben, welche an die Wand angepasst und für das Gewicht konzipiert sind, befestigt werden. Dazu muss bei den 4K-Versionen zuerst die Transport-Sicherung gelöst/ entfernt werden. Die dafür vorgesehenen Löcher haben bei 24" -32" Monitoren einen Durchmesser von 5m, bei 46" - 64.5" Monitoren einen Durchmesser von 8 mm. Der Monitor kann im Landscapeformat oder im Portraitformat aufgehängt werden. Für die Montage der größeren Monitore werden 3 Personen empfohlen. Wichtig ist, dass sich unter der Wandhalterung eine Steckdose befindet, an die der Monitor angeschlossen wird. (siehe Bild, Datenblätter BLO-Line)

Anschließen der Monitore

Bei den Geräten der BLO-Line Größe von 24" und 31,5" werden die Monitore zuerst oben in die Wandhalterung eingehängt und dann wird unten an der Wandhalterung ein Haltewinkel nach unten gekippt, der den Monitor arretiert. Somit können die Anschlüsse erreicht werden. Nach erfolgreichem Anschließen wird der Haltewinkel zurück geklappt und der Monitor kann an die Wand/Wandhalterung geklappt werden. Der Monitor wird an den Seiten mit der der Größe entsprechenden Anzahl von Schrauben (Lieferumfang) an der Wandhalterung befestigt. (siehe Kapitel Montage Monitor).

Die Monitore der BLO-Line Größe 46", 54,6", 64,5" werden zuerst unten in die Wandhalterung eingehängt und mit einem Stahlseil (befindlich am oberen Ende der Geräte) an der Wandhalterung befestigt. So können die Anschlüsse erreicht werden. Nach erfolgreichem Anschließen des Monitors wird dieser an die Wand bzw. Wandhalterung geklappt. Der Monitor rastet an der Wandhalterung ein und kann anschließend mit der der Größe entsprechenden Anzahl von Schrauben (Lieferumfang) an den Seiten angeschraubt werden. (siehe Kapitel Montage Monitor)

Anschließen der Spannungsversorgung

Der BLO-Line Monitor benötigt eine Wechselspannung von 100-240 V AC. Im Standard-Lieferumfang ist ein spezielles Brandlast- und Rauchgas optimiertes Stromkabel zum Anschließen der Spannungsversorgung enthalten.



Hinweis: Verbinden Sie alle Datenkabel zu den jeweiligen externen Geräten, bevor Sie die Spannungsversorgung an den Monitor anschließen.

- → Schalten Sie den Ein-/Aus Schalter des Monitors auf Stellung "aus".
- → Stecken Sie das Stromkabel in den Monitor.
- → Stecken Sie das Stromkabel in eine geeignete Steckdose.
- → Schalten Sie den Monitor mit dem Ein/Aus Schalter ein.



5. Inbetriebnahme Stele

Lage der Anschluss- und Bedienelemente

Alle Anschluss- und Bedienelemente befinden sich unten auf der Rückseite der Stele unter der Abdeckung.



Die Montage

BLO-Line 4K Stelen werden entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung aufgebaut. Siehe Kapitel: Montage Stele. Für die Montage werden 3 Personen empfohlen.

Bevor die Stele auf Ihren finalen Standort gestellt wird, sind die Kabel zu montieren.

Anschließen der Stele

Beim Anschließen der BLO-Line 4K Stele ist zunächst die Abdeckung der Anschlussblende zu demontieren (2x Torx 20), danach ist die Klappe zu entfernen.

Die Anschlüsse liegen frei und können montiert werden. Kabel sind nun durch die Öffnung auf der Unterseite des Gerätes, sowie den Fuß und der dort vorgesehen Öffnung zu führen.



Anschließen der Spannungsversorgung

Die BLO-Line 4K Stele benötigt eine Wechselspannung von 100-240 V AC. Im Standard-Lieferumfang ist ein spezielles Brandlast- und Rauchgas optimiertes Stromkabel zum Anschließen der Spannungsversorgung enthalten.



Hinweis: Verbinden Sie alle Datenkabel zu den jeweiligen externen Geräten, bevor Sie die Spannungsversorgung an die Stele anschließen.

- → Schalten Sie den Ein-/Aus Schalter der Stele auf Stellung "aus".
- → Stecken Sie das Stromkabel in eine geeignete Steckdose.
- → Schalten Sie die Stele mit dem Ein/Aus Schalter ein.
- → Montieren Sie die Serviceklappe wieder zur Sicherung der Anschlüsse an der Stele.



6. Montage Monitor BLO 24" und 31.5"

Monitor Front- und Rückansicht

LANDSCAPE



PORTRAIT



1. Sicherungsschrauben herausdrehen

Um die Wandhalterung zu montieren, muss diese zuerst vom Monitor gelöst werden. Dazu müssen die Sicherungsschrauben entfernt werden. Zur Identifizierung der richtigen Schrauben dient die nachfolgende Auflistung.

Landscape	Anschraubpunkte Sicherungsschrauben	Anzahl und Größe der Schrauben an dieser Seite	Sicherungsschraube identifizieren
24"	an der Unterseite	3, Torx 10	mittlere Schraube
31.5″	an der Unterseite	4, Torx 10	2. und 3. Schraube



Portrait	Anschraubpunkte Sicherungsschrauben	Anzahl und Größe der Schrauben an dieser Seite	Sicherungsschraube identifizieren
24″	an der Unterseite	2, Torx 10	beide
31.5″	an der Unterseite	2, Torx 10	beide



2. Wandhalterung abklappen/ Wandhalterung nach unten schieben/ Wandhalterung abnehmen

Landscape



3. Wandhalterung montieren

Landscape

Portrait

Der Monitor wird zuerst oben an der Wandhalterung eingehängt.

Der Monitor wird zuerst oben an der Wandhalterung eingehängt.





Monitormittelpunkt nach Montage

Bei der Montage der Wandhalterung an der Wand ist zu beachten: zur richtigen Montage muss der Pfeil auf der Wandhalterung nach oben zeigen.

4. Monitor in die Wandhalterung einhängen und Stütze ausklappen

Den Monitor von oben in die Wandhalterung einhängen. Anschließend die Stütze an der Wandhalterung ausklappen und in den Montior einhaken. Jetzt können alle Kabel angeschlossen werden. Nach dem Anschließen der Kabel die Stütze zurück an die Wand klappen und den Monitor vorsichtig an die Wand klappen. Er liegt dann plan an.

Für einen Einsatz, bei dem die Anschlüsse (Steckdose/ LAN-Buchse) etc. nicht hinter dem Monitor liegen, sondern abgesetzt davon:

Bevor das Gerät in die Wandhalterung eingehangen wird - vor Schritt 4 - , müssen die entsprechenden Kabel in die Öffnung der Kabeldurchführung eingefädelt werden.

Kabeldurchführung



5. Sicherungsschrauben wieder am Monitor befestigen

Der Monitor hängt nach der richtigen Montage plan an der Wand. Erst wenn dies der Fall ist, können die Sicherungsschrauben in den Monitor geschraubt werden.



7. Montage Monitor bis BLO-Line 65.4"

Monitor Front- und Rückansicht

LANDSCAPE





1. Sicherungsschrauben herausdrehen

Um die Wandhalterung zu montieren, muss diese zuerst vom Monitor gelöst werden. Bitte Transport-Sicherungsbolzen bei Ausführung 4K entfernen! (Siehe Inbetriebnahme) Dazu müssen die richtigen Schrauben entfernt werden – die Sicherungsschrauben. Zur Identifizierung der richtigen Schrauben dient die nachfolgende Auflistung.

Landscape	Anschraubpunkte Sicherungsschrauben	Anzahl und Größe der Schrauben an dieser Seite	Sicherungsschraube identifizieren
42.5" 4K (in Entwicklung)	an der Unterseite	2, Torx 20	jeweils die beiden äuße- ren Schrauben
46"	seitlich	4, Torx 10	jeweils die 2. von oben
54.6″	seitlich	4, Torx 10	jeweils die oberste
54.6″ 4K	an der Unterseite	2, Torx 20	jeweils die beiden äuße- ren Schrauben
64.5"	seitlich	5, Torx 10	jeweils die mittlere

Portrait	Anschraubpunkte Sicherungsschrau- ben	Anzahl und Größe der Schrauben an dieser Seite	Sicherungsschraube identifizieren
42.5″ 4K (in Entwicklung)	an der Unterseite	2, Torx 20	jeweils die beiden äuße- ren Schrauben
46"	seitlich	5, Torx 10	jeweils die oberste
54.6"	seitlich	6, Torx 10	jeweils die oberste
54.6″ 4K	an der Unterseite	2, Torx 20	jeweils die beiden äuße- ren Schrauben
64.5″	seitlich	7, Torx 10	jeweils die mittlere







2. Wandhalterung abklappen/ Wandhalterung nach unten schieben/ Wandhalterung abnehmen

Landscape



3. Wandhalterung montieren

Beim ersten Einhängen des Monitors Landscape wird dieser in den ersten Haken eingehängt. Beim ersten Einhängen des Monitors Portrait wird dieser in den ersten Haken eingehängt.





Monitormittelpunkt nach Montage

Bei der Montage der Wandhalterung an der Wand ist zu beachten: zur richtigen Montage muss der Pfeil auf der Wandhalterung nach oben zeigen.

4. Monitor in die Wandhalterung einhängen und Sicherungsseil einhängen

Der Karabiner des Stahlseils muss richtig in die dafür vorgesehene Vorrichtung an der Wandhalterung eingehängt werden. Erst dann hängt der Monitor sicher an der Wand. Die benötigten Kabel können anschließend angeschlossen werden.

Landscape





Für einen Einsatz, bei dem die Anschlüsse (Steckdose/ LAN-buchse) etc. nicht hinter dem Monitor liegen, sondern abgesetzt davon:

Bevor das Gerät in die Wandhalterung eingehangen wird – vor Schritt 4 – , müssen die entsprechenden Kabel in die Öffnung der Kabeldurchführung eingefädelt werden.



5. Positionieren

Im nächsten Schritt wird der Monitor zunächst endgültig in die Wandhalterung eingehängt. Dazu wird der Monitor an die Wand geklappt und etwas nach oben geschoben, während er gleichzeitig an die Wandgedrückt wird. Dabei rutscht der Monitor in die dafür vorgesehenen Haken an der Wandhalterung.



6. Sicherungsschrauben wieder am Monitor befestigen

Der Monitor hängt nach der richtigen Montage plan an der Wand. Erst wenn dies der Fall ist, können die Sicherungsschrauben in den Monitor geschraubt werden. Die Funktionalität ist abweichend von der Darstellung (Portrait-Mode) im Landscape-Mode identisch.



8. Montage Stele

Sicherheitshinweis

Das Aufstellen des Gerätes darf nur von qualifiziertem Personal unter der Einhaltung der einschlägigen Arbeitsschutzverordnungen vorgenommen werden.

Zur Montage des Standfußes und zum Aufstellen der Stele werden mindestens drei Personen benötigt. Das Gerät ist beim Aufstellen gegen unbeabsichtigtes Rutschen zu sichern.

Stele und Standfuß



Material und benötigtes Werkzeug

- → 8 x Schraube M6x12-8.8
- → 13 x Schraube M8x20-8.8
- → 4 x Schraubfüße
- → Schraubendreher Torx 30 und Torx 40
- → stabile, erhöhte Auflagefläche (z.B. Montagetisch Mindestbelastbarkeit 100kg)

Alle Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Aufbauanleitung

- 1. Stele in erhöhter Position (z.B. auf einem stabilen Tisch) auf der Frontseite ablegen. Achten Sie auf eine saubere Fläche und schützen Sie das Display vor Kratzern mit einer geeigneten Unterlage.
- 2. Standfuß an der Unterseite anhalten
- 3. 3 x M8-Sicherungsschrauben an der Unterseite eindrehen und mit 10Nm festziehen
- 4. 8 x M6-Sicherungsschrauben seitlich eindrehen und mit 5Nm festziehen
- 5. 4x Schraubfüße montieren
- 6. Stele aufstellen
- Nm = Newton meter













9. BLO-Line PME

BLO-Line Geräte der Serie PME haben folgende Anschlüsse und Bedienelemente



Achtung: Alle Anschlüsse an externe Geräte müssen bei den Monitoren hinter der Wand erfolgen.

Anschließen an einen PC mit VGA Kabel

 \wedge



Anschließen an einen PC oder ein externes Gerät mit HDMI-DVI Kabel



Anschließen an einen PC mit HDMI Kabel



Anschließen an einen PC mit DisplayPort Kabel



Anschließen des Remote OSD an einen PC mit USB Kabel



Anschließen des Touch an einen PC mit USB Kabel (nur bei Touchmonitoren)



Remote OSD Steuerung

Den Monitor können Sie von einem externen Rechner fernsteuern. Verbinden Sie dazu Monitor und Rechner wie oben beschrieben mit einem USB Kabel. Bitte lesen Sie hierzu die Anleitung für die Remote Steuerung, die Sie auf unserer <u>Homepage</u> finden. In diesem Dokument sind der Aufbau der Steuerungstelegramme sowie der Befehlssatz beschrieben.

Die OSD Tastatur

Die OSD-Funktionen des Monitors können Sie über die OSD-Tastatur steuern. Mit dem OSD-Menü können Sie die Signal-Eingangsquelle auswählen und viele andere Funktionen wie Bildschirmhelligkeit und Kontrast einstellen.



Die Taster können Sie in zwei Betriebsarten nutzen:

- → Direkte Anwahl von Funktionen ohne das OSD-Menü zu öffnen
- → Zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs

Die beiden folgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die Funktionen:

Direkte Funktionsanwahl:

Taster	Funktion	Bemerkung
Menü	OSD-Menü aufrufen	
_	Lautstärkeregelung aufrufen	
+	Helligkeitsregelung aufrufen	
Exit	Signal-Eingang auswählen	
Power	Ein/ Aus	

Navigation im OSD-Menü:

Taster	Funktion	Bemerkung	
	Untermenü aufrufen	wenn im Hauptmenü	
Menu	Eingabe bestätigen	wenn im Hauptmenü	
	Cursor nach unten	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
	Cursor/ Slider nach links	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
	Cursor nach oben	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
+	Cursor/ Slider nach rechts	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
	OSD Menü verlassen	wenn im Hauptmenü	
Exit	Untermenü verlassen	wenn im Untermenü	

Die rot/grüne LED der OSD Tastatur zeigt den Status des Monitors an:

Farbe	Bedeutung	Bemerkung
Grün	Signal gefunden	
grün blinkend	Signal suchen	
Rot	Power safe mode	
LED aus	Gerät aus	

Das OSD-Menü



Image Menü

Helligkeit:	Einstellung der Bildschirmhelligkeit
Kontrast:	Einstellung des Bildkontrastes
Farbton:	Einstellung des Farbtones
Sättigung:	Einstellung der Farbsättigung
Bildschärfe:	Einstellung der Bildschärfe
Farbe:	Öffnet das Color Untermenü



Color Untermenü

Auto:	Führt eine automatische Farbanpassung	
	durch	
Full color:	Farbraum des Eingangssignals	
SRGB:	Auswahl SRGB Farbraum	
XVYCC:	Auswahl des XVYCC Farbraumes	
Color Temp:	Öffnet das Untermenü Farbtemperatur um	
	entweder eine voreingestellte Farb-	
	temperatur auszuwählen oder um eine	
	individuelle Farbtemperatur einzustellen.	



Color Temp.	
4200k	×
5000k	×
6500k	X
7500k	X
9300k	×
user	→

	Color Temp.
	r 드 50
	9 - 50
	ь 드 50
8	



Display Menü

Auto-adjust:	Führt eine automatische Anpassung des
	RGB Eingangssignals durch.
Phase:	Anpassung des Abtastpunktes des RGB
	Analogsignals. Für eine sehr gute Bild-
	qualität sollten die eingehenden Pixel am
	optimalen Punkt abgetastet werden.
Takt:	Anpassung der Abtastfrequenz an das
	RGB Signal. Hilft bei der Optimierung der
	Bildqualität bei Signalen außerhalb des
	Standards.
Bildposition:	Einstellung der Position des Bildes auf dem
	Bildschirm





Bildposition Untermenü

Pfeiltasten:	Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie das
	Bild positionieren.



Output	
Speakers	✓
Headphone	×

Sound Menü

50

Х

→

Lautstärke:	Einstellung der Lautstärke
Mute:	Schaltet den Lautsprecher auf stumm
Lautsprecher:	Auswahl Kopfhörerausgang oder
	Lautsprecher
	(bei POS-Line Geräten nicht verfügbar).

Lautsprecher Untermenü

Speakers:	Lautsprecher ein / aus
Headphone:	Kopfhörer ein / aus



System Menü

Input source:	Untermenü zum Auswählen des
	Eingangssignals
OSD-settings:	Untermenü für OSD-Einstellungen
Factory reset:	Untermenü für Factory Reset
EDID settings:	Untermenü für EDID Einstellungen
FW revision:	Informationen zur Firmware und EDID
	Version
OSD revision:	OSD Revision



Input Untermenü

DisplayPort:	Auswahl DisplayPort als Eingangssignal.
VGA:	Auswahl VGA als Eingangssignal.
DVI/ HDMI:	Auswahl DVI/ HDMI als Eingangssignal.
Auto Scan:	Automatisches Scannen aller Eingänge
	ein/ aus



OSD Settings Untermenü

Timer:	Einstellung des Timers.
Rotation:	Einstellung der Rotation:
Position:	Einstellung der Position.
Transparency:	Einstellung der Transparenz.



Timer Untermenü

Auswahl:	Zeit bis zum Ausblenden des OSD-Menüs
	nach der letzten Eingabe



Rotation Untermenü

Rotation:

Drehen des OSD-Menüs



Factory Reset Untermenü

Reset:

Setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.



EDID Einstellungen Untermenü

Write Protect: EDID Schreibschutz ein/ aus

10. BLO-Line P4K Controller

Ein BLO-Line 4K P4K hat folgende Anschlüsse und Bedienelemente:



Anschließen an einen PC oder ein externes Gerät mit HDMI Kabel



Anschließen an einen PC mit DisplayPort Kabel



Anschließen des Touch an einen PC mit USB Kabel (nur bei Touchmonitoren)



Anschließen an einen Lautsprecher oder Kopfhörer



Die OSD Tastatur

Die OSD-Funktionen des Monitors können Sie über die OSD-Tastatur steuern. Mit dem OSD-Menü können Sie die Signal-Eingangsquelle auswählen und viele andere Funktionen wie Bildschirmhelligkeit und Kontrast einstellen.



Alternativ zur OSD Tastatur, kann das OSD-Menü auch mit der standardmäßig mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden.

Die Taster können Sie in zwei Betriebsarten nutzen:

- → Direkte Anwahl von Funktionen ohne das OSD-Menü zu öffnen
- → Zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs

Die folgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die Funktionen:

Direkte Funktionsanwahl:

Taster	Funktion	Bemerkung	
Menü	OSD-Menü aufrufen		
	Lautstärkeregelung aufrufen		
+	Helligkeitsregelung aufrufen	*	
Exit	Signal-Eingang auswählen		
Power	Ein/ Aus		

***ACHTUNG:** Standardmäßig ist die BLO-Line 4K P4K Serie auf die **Energieeffizienzklasse F** abgestimmt. Um diese zu verlassen und eine größere Helligkeit zu erhalten, muss die Aufforderung im Menü: "Press MENU to overstep the nominal brightness" mit der OSD-Taste Menü bestätigt werden. Es kann nun die Helligkeit im Anschluss über die Taste "+" und "-" entsprechend verändert werden. Wird die Helligkeit wieder reduziert, ist für eine erneute Erhöhung der Helligkeit die Aufforderung neu zu bestätigen.

Navigation im OSD-Menü:

Taster	Funktion Bemerkung		
Menü	Untermenü aufrufen	wenn im Hauptmenü	
	Eingabe bestätigen	wenn im Hauptmenü	
	Cursor nach unten	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
—	Cursor/ Slider nach links	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
+	Cursor nach oben	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
	Cursor/ Slider nach rechts	wenn im Hauptmenü oder Untermenü	
Exit	OSD Menü verlassen	wenn im Hauptmenü	
	Untermenü verlassen	wenn im Untermenü	

Die rot/grüne LED der OSD Tastatur zeigt den Status des Monitors an:

Farbe	Bedeutung	Bemerkung
Grün	Signal gefunden	
grün blinkend	Signal suchen	
Rot	Power safe mode	
LED aus	Gerät aus	

Das OSD-Menü

Display Mode/ Bildschirmmodus

Auswahl verschiedener Darstellungsmodi → 1P/ 1 Bild

- → 2P LR/ 2 Bilder, links & rechts
- → 2P TB/ 2 Bilder, oben & unten
- → 2P PIP/ 2 Bilder, Bild in Bild
- \rightarrow 4P/ 4 Bilder

Display Function/ Bildschirmfunktionen

Auswahl der verschiedenen Bildschirmfunktionen Untermenüs hängen von Einstellungen im Menü "Display Mode" ab.

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 1P)

- → Disp Rotate / Bildschirmrotation 0° 90°/drehen um 90° 180°/ drehen um 180° 270°/ drehen um 270°
- → Latency/ Latenz nicht verfügbar
- → Freeze/ Einfrieren nicht verfügbar





Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P LR)

- → Disp L/ R Ratio: Aufteilung L/ R
- → Input Swap: Vertauschen der 2 Eingänge



REALTER

-

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P PIP)

- → PIP Position: Lage des kleinen Bildes Links oben Links Unten
 - Rechts Oben
 - Rechts Unten
 - Mitte
 - User/ Position manuell einstellbar
- → Transparency: Transparenz
- → PIP Size: Grösse des kleinen Bildes
- → Input Swap: Vertauschen der 2 Eingänge

Select Region/ Auswahl Region

Untermenüs hängen von Einstellungen im Menü "Display Mode" ab. Legt fest auf welche Regionen sich die weiteren Bildeinstellungen anwenden lassen.

1 2

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P LR)

- → Left Side: Linke Seite aktiviert
- → Right Side: Rechte Seite aktiviert
- → Full: Beide aktiviert



Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P TB)

- → TopSide: Obere Hälfte aktiviert
- → Bottom Side: Untere Hälfte aktiviert
- → Full: Beide aktiviert

<u>Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P PIP)</u>

- → Main: Hauptbild aktiviert
- → Sub: Nebenbild aktiviert
- → Full: Beide aktiviert



REALTER



BLO-Line P4K Controller

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 4P)

- → 1P In: Bild 1 aktiviert
- → 1P Out: Bilder 2,3,4 aktiviert
- → 2P In: Bild 2 aktiviert
- → 2P Out: Bilder 1,3,4 aktiviert
- → 3P In: Bild 3 aktiviert
- → 3P Out: Bilder 1,2,4 aktiviert
- \rightarrow 4P In: Bild 4 aktiviert
- → 4P Out: Bilder 1,2,3
- → 4P Full: Alle Bilder aktiv

Picture/ Bildeinstellung

Einstellungsmöglichkeiten für Bild

Picture Untermenüs

- → Backlight: Einstellung der Hintergrundbeleuchtung
- → Brightness: Einstellung der Helligkeit
- → Contrast: Einstellung des Kontrasts
- → Sharpness: Einstellung der Schärfe

REALTER 1 2

Analog/ Nicht verfügbar

Color/ Farbeinstellungen

Hier können Einstellung in Bezug auf die Farben des Bildes durchgeführt werden.

Color Untermenüs

- → Panel Uniformity: Einheitlichkeit des Panels ON/ An | OFF/ Aus
- → Gamma: Gamma Anpassung Aus | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4
- → Temperature: Farbtemperatur 9300/9500K | 7500/7500K | 6500/6500K 5800/5800K | sRGB User (RGB-Werte können hier einzeln eingestellt werden)
- → Color Effekt: Farbeffekt Standard | Game | Movie | Photo | Vivid User: R,Y,G,B,M Farbton(hue) und Sättigung (saturation)
- kann hier individuell eingestellt werden
- → Demo: erzeugt diverse Rahmen zu Demonstrationszwecken
- → Color Format: nicht verfügbar
- → PCM: nicht verfügbar
- → Hue: Individuelle Einstellung des Farbtones
- → Saturation: Einstellung der Farbsättigung







Advance/ erweiterte Einstellungen

Hier sind weitere Einstellungen am Bild möglich.

Advance Untermenüs

- → Aspect Ratio: Seitenverhältnis Full | 16:9 | 4:3 | 5:4 | User | 1:1
- → Over Scan: Randanpassung OFF/ Aus | ON/ Ein
- → Over Drive: Reaktionszeit für Pixel ON/ AN | OFF/ Aus | OD Gain/ Verstärkung
- → DDCCI: Aktiviert Display Steuerung über das DDCCI-Protokoll ON/ An | OFF/ Aus
- → Ultra Vivid: Weitere Farbhelligkeit und Farbsättigungsanpassung | OFF/ Aus | L | M | H
- → DP Option: Displayporteinstellung Versionen D0 deaktiviert | D1 | DP 1.1 | DP 1.2 | DP 1.3 D6 deaktiviert

Input/ Eingangssignal

Auswahl des darzustellenden Eingangssignals, Untermenüs hängen von Einstellungen im Menü "Display Mode" ab.

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 1P)

- → D1: DP
- → D2: HDMI
- → D3: HMDI
- → D4: HDMI
- → Auto Select: Automische Auswahl

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P LR)

- → Left Side D1,D2,D3,D4, ordnet dem linken Bildinhalt(1) das jeweilige Eingangssignal zu
- → Right Side

D1,D2,D3,D4 ordnet dem rechten Bildinhalt(2) das jeweilige Eingangssignal zu

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P TB)

→ Top Side

D1,D2,D3,D4, ordnet dem oberen Bildinhalt(1) das jeweilige Eingangssignal zu

→ Bottom Side

D1,D2,D3,D4 ordnet dem unterem Bildinhalt(2) das jewilige Eingangssignal zu



16:9

4:3

REALTER

5:4







BLO-Line P4K Controller

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 2P PIP)

→ Main

D1,D2,D3,D4, ordnet dem Hauptbild(1) das jeweilige Eingangssignal zu

→ Sub

D1,D2,D3,D4 ordnet dem kleinem Bild(2) das jeweilige Eingangssignal zu

Untermenü (aktiv bei Bildschirmmodus 4P)

→ 1P In D1,D2,D3,D4, ordnet der linken oberen Ecke

das jeweilige Eingangssignal zu → 2P In

D1,D2,D3,D4 ordnet der linken unteren Ecke das jeweilige Eingangssignal zu

→ 3P In

D1,D2,D3,D4 ordnet der rechten oberen Ecke das jeweilige Eingangssignal zu

→ 4P In

D1,D2,D3,D4 ordnet der rechten unteren das jeweilige Eingangssignal Ecke zu

Audio/ Toneinstellungen

Einstellungsmöglichkeiten zur Audiowiedergabe

Untermenüs Audio

- → Volume: Lautstärke 0 100
- → Mute: Stummschaltung: On/ Off
- → Stand Along: Ton über Monitor On/ Off
- → Audio Source: Ton Quelle Analog | Digital Bei Darstellung mehrerer Eingangssignale (2P 4P Modi) können hier die entsprechenden Audiosignale gewählt werden. (Nebenstehendes Bild bei 2 Eingangssignalen)
- → Sound Mode: Audio Modus



< > E 4





Other/ Andere Einstellungen

Untermenüs Other

- → Reset: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- → Menu Time: Darstellungszeit des OSD 0 – 100 sek
- → OSD H Position: Verschiebung OSD horizontal 0 - 100
- → OSD H Position: Verschiebung OSD vertikal 0 - 100
- → Language: Spracheinstellung
- → Transparency: Transparenz des OSD 0 100
- → Rotate: Drehung des OSD 0° | 90° | 270° | 180°
- → Border Width: Rahmenbreite bei Mehrbilddarstellungen
- → Border Coler: Rahmenfarbe bei Mehrbildddarstellungen

R | G | B | W

Information

Zeigt zusätzliche Informationen an Firmware Version, Auflösungen der dargestellten Eingänge etc.





11. BLO-Line IQ



Hinweis: Das vollständige Treiberpaket für das Mainboard finden Sie auf unserer Internetseite: <u>https://www.fortec-integrated.de/service/downloads/monitore-downloads/</u>

Hinweis: Das Gerät ist mit einer Batterie ausgestattet. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- → Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Batterie austauschen.
- → Wenn die Batterie nicht korrekt ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.
- → Ersetzen Sie die Batterie immer durch eine Batterie des selben Typs.
- → Führen Sie leere Batterien dem örtlichen Altbatterien-Rücknahmesystem zu. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Abschnitt "Entsorgung" zur korrekten Entsorgung der Batterien.

Passive Kühlung

Monitore der BLO-Line IQ Serie sind passiv gekühlt.

Passiv gekühlte Monitore haben eine Heatpipe, mit deren Hilfe die Wärme des Prozessors an einen Kühlkörper auf der Rückseite des Monitors weiterleitet. Passiv gekühlte Geräte haben keine bewegten Teile.

PC Spezifikation

Bitte informieren Sie sich im aktuellen Datenblatt BLO-Line über die Details zur PC-Spezifikation des IQ Intel Atom.

PC Anschlüsse



BLO-Line Geräte der Serie IQ Intel Atom haben folgende Anschlüsse und Bedienelemente



Achtung: Alle Anschlüsse an externe Geräte müssen beim Monitor hinter der Wand erfolgen.

Anschließen an ein Netzwerk mit einem Patch-Kabel



Aufrufen der BIOS-Einstellungen

Der Integrierte Intel Atom PC ist mit einem Phoenix UEFI Flash BIOS ausgestattet. Drücken Sie beim Einschalten des PCs die Taste F2 oder ENTF auf der Tastatur um in das BIOS zu gelangen.

Betriebssysteme

Falls Sie den BLO-Line IQ Intel Atom mit der Option Windows Betriebssystem bestellt haben, ist das von Ihnen bestellte Betriebssystem bereits vorinstalliert. Dabei wurden auch alle erforderlichen Treiber mit installiert.

Bei der Aktivierung des Betriebssystems wird unterschieden:

- → Windows Embedded/ WIN IOT: Das Betriebssystem ist bereits aktiviert. Der Lizenzschlüssel ist am Monitor aufgeklebt.
- → Windows 10: Das Betriebssystem ist nicht aktiviert. Der Lizenzschlüssel liegt der Lieferung bei. Beim erstmaligen Einschalten des Gerätes werden Sie aufgefordert, den Lizenzschlüssel einzugeben.

12. BLO-Line VideoPoster



 \wedge

Hinweis: Detaillierte Informationen zum Mediaplayer, der Playlistenstruktur, der allgemeinen Bedienung und Nutzung sowie zu Softwarekomponenten zur Einrichtung und Programmierung finden Sie unter: <u>https://www.fortec-integrated.de/service/downloads/videoposter-downloads/</u>

Hinweis: Das Gerät ist mit einer Batterie ausgestattet. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- → Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Batterie austauschen.
- → Wenn die Batterie nicht korrekt ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.
- → Ersetzen Sie die Batterie immer durch eine Batterie des selben Typs.
- → Führen Sie leere Batterien dem örtlichen Altbatterien-Rücknahmesystem zu. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel "Entsorgung"

BLO-Line VideoPoster haben folgende Anschlüsse und Bedienelemente



Achtung: Alle Anschlüsse an externe Geräte müssen beim Monitor hinter der Wand erfolgen.

Anschließen an ein Netzwerk mit einem Patch-Kabel



Konfiguration des Mediaplayers bei der Auslieferung (Werkskonfiguration)

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein LAN (Ethernet)-fähiges Gerät. Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Netzwerkkonfiguration des Gerätes den sicheren Betrieb des gesamten Netzes beeinträchtigen kann und im schlimmsten Fall zum Ausfall eines Netzwerkes führt. Um das Gerät für ein bestimmtes Netzwerk einzurichten, müssen Ihnen die wesentlichen Betriebsparameter des Netzwerkes bekannt sein.

BLO-Line VideoPoster werden werksseitig mit folgender Konfiguration ausgeliefert:

- → DHCP: on
- → IP-Address: Wird vom DHCP-Server zugewiesen (statische IP-Adresse 192.168.0.1, wenn kein DHCP Server im Netzwerk vorhanden ist)
- → Netmask: Vom DHCP-Server zugewiesen (255.255.255.0, wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist)
- → Hostname: VideoPoster-IV-xx-xx-xx (die letzten 6 bytes der MAC-Adresse des Gerätes)
- → Login Name: Artista
- → Password: Artista
- → Content auto update: off

MicroSD Karte

Der Mediaplayer speichert seine Playlisten auf dem internen 2GB Speicher. Durch eine microSD Karte kann dieser allerdings erweitert werden, sollte der interne Speicher nicht ausreichen. Ist eine microSD Karte gesteckt, darf diese nicht im laufenden Betrieb entfernt werden!

Unterstützte Mediaformate

Video:

- → MPEG-4 AVC / H.264
- → Quicktime
- → Flash Video
- → MPEG Transport Stream

Bilder:

- → PNG
- → JPG
- → BMP

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Der netzwerkfähige Mediaplayer ist eine Komplettlösung zum Abspielen von Playlisten. Die Playlisten basieren auf einer XML Struktur und können Bilder und Videos enthalten. Der Mediaplayer wird komplett über die Playliste gesteuert, eine geladene Playliste wird in einer Endlosschleife abgespielt. Eine Playliste kann mehrere Unterplaylisten enthalten, die jeweils zeitgesteuert oder durch einen externen Triggerevent aufgerufen werden.

Der Mediaplayer muss nicht "bedient" werden. Sobald eine Playliste komplett geladen wurde, wird diese automatisch abgespielt. Das Gerät kann jederzeit vom Stromnetz getrennt werden. Nach dem erneuten Einschalten wird die zuletzt geladene Playliste automatisch gestartet.

Prioritätsgesteuerte externe Zuspielung

An die HDMI Schnittstelle des Mediaplayers kann ein externes Zuspielgerät, z.B. ein BlueRay Player angeschlossen werden. Die Steuerung der Wiedergabe kann so eingerichtet werden, dass das Abspielen der Playliste gestoppt wird, sobald ein HDMI-Signal erkannt wird. In diesem Fall wird das über HDMI empfangene Signal wiedergegeben. Wird das HDMI Signal abgeschaltet, beginnt der Player automatisch mit der Wiedergabe der gepeicherten Playliste.

Software

Ihnen wurde folgende Software und die dazu gehörige Dokumentation per E-Mail zur Verfügung gestellt:

ACC: Ein Programm das unter Windows zur einfachen Erstellung von Playlisten, zur Übertragung von Playlisten auf den Mediaplayer, zum Speichern von Playlisten auf einem USB-Stick (für die manuelle Übertragung) und zum Überwachen des Betriebs der Mediaplayer läuft.

ADF: Ein Programm das die Installation und Konfiguration von Mediaplayern vereinfacht. Schließen Sie alle Mediaplayer in der Werkskonfiguration an das Netzwerk an und starten Sie ADF. Es werden Ihnen alle Mediaplayer in einer Liste angezeigt. Wählen Sie die Geräte nacheinander aus und nehmen Sie die Netzwerkkonfiguration vor.

Playlisten laden

Es gibt grundsätzlich vier mögliche Verfahren zum Laden von Playlisten:

Über USB: Wird ein USB-Stick mit einer Playliste in den Mediaplayer eingesteckt, wird diese automatisch geladen und gestartet. In dieser Betriebsart ist ein Netzwerkanschluss nicht notwendig.

Über ACC: Diese im Lieferumfang enthaltene Windows-Software erstellt die Playlisten und bietet Funktionen zur direkten Übertragung der Playlisten an einen oder mehrere Mediaplayer über das Netzwerk.

Über FTP-Server: Der Mediaplayer verbindet sich in konfigurierbaren Zeitintervallen mit einem FTP-Server und sucht nach einer neuen Playliste. Die Differenz zwischen vorhandener und neuer Playliste wird automatisch nachgeladen und die neue Playliste gestartet.

Über HTTP-Protokoll: Von einem Content Management System lassen sich Playlisten mit dem HTTP Protokoll über das Netzwerk zum Mediaplayer übertragen.

Konfiguration des Mediaplayers

Die Konfiguration des Mediaplayers kann mit jedem handelsüblichen Internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Chrome, usw.) durchgeführt werden. Verbinden Sie den Mediaplayer dazu mit einem Netzwerk und geben Sie zum Aufbau der Verbindung die URL (z. B. IP-Adresse oder Netzwerkname) im Browser ein. Jetzt öffnet sich das WEB-Interface. Falls Sie nach dem Passwort gefragt werden, geben Sie das Passwort ein (Werkseinstellung: Login Name: Artista; Passwort: Artista).

Das Web-Interface gliedert sich in drei Bereiche mit den jeweiligen Seiten:

Information

System Information:	: Diese Seite enthält alle Details über das System, wie z. B. den Softwarest		
	Anfragen an unseren Support fügen Sie bitte diese Seite Ihrer E-Mail bei, um eine		
	schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.		
View Logs:	Der Betrieb der Mediaplayer kann mit Log-Files überwacht werden. Es gibt ver-		
	schiedene Log-Files für die Überwachung der jeweiligen Subsysteme:		
	Player	 zeigt das Logfile des Videoplayers und Fehlermeldungen 	
	Updater	– zeigt das Logfile der Content-Updates und Fehlermeldungen	
	Setup Manager – zeigt welche Setup Files ausgeführt wurden		
	Event Manage	er – Zeigt Fehlermeldungen des Eventmanagers an	

Konfiguration

Network Configuration	: Die Konfiguration des Netzwerks ist der erste Schritt bei der Einrichtung. Mit
	"Submit Configuration" werden die Einträge übernommen. Mit "Discard Changes"
	werden Einträge in den Feldern gelöscht, dies hat aber keinen Einfluss auf die
	aktuelle Konfiguration.
Date and Time:	Hier stellen Sie die Zeitzone sowie Datum und Uhrzeit ein. Die Zeit kann automa-
	tisch mit einem Netzwerkserver synchronisiert werden (NTP).
Content auto Update:	Hier geben Sie die Zugangsdaten für einen FTP-Server ein, falls der Mediaplayer
	seine Playlisten automatisch von einem FTP-Server laden soll.
Audio Settings:	Hier können Sie die Lautstärke für externe Lautsprecher einstellen.
Display Settings:	Hier können sie die Displayhelligkeit einstellen.
HTTP Access:	Hier können Sie ein neues Passwort vergeben. Es wird empfohlen, das Passwort
	nach der Installation zu ändern.
Advanced:	Auf dieser Seite können Sie einen Update der Firmware vornehmen, die microSD
	Karte (optional) neu formatieren, die Baugruppe mit einem Master Reset auf die
	Werkseinstellungen zurücksetzen und den prioritätsgesteuerten HDMI-Eingang
	freischalten.

Restart

Restart: Restart des Mediaplayers.

Anzeige von IP-Adresse und Hostname

Beim Booten des Mediaplayers wird für ca. 5 Sekunden die aktuelle IP-Adresse und der Hostname des Mediaplayers auf dem Bildschirm angezeigt.

13. BLO-Line IoT

Der BLO-Line IoT Monitor ist ausgestattet mit dem Raspberry[®] Pi Compute Modul 3 (CM3). Dessen Spezifikation kann unter folgendem Link nachgelesen werden: <u>https://www.raspberrypi.org/products/</u> <u>compute-module-3/</u>



Hinweis:

Das vollständige Treiberpaket für den IoT Monitor finden sie auf der beiliegenden Begleit-DVD. Das Gerät ist mit einer Batterie ausgestattet. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- → Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Batterie austauschen.
- → Wenn die Batterie nicht korrekt ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.
- → Ersetzen Sie die Batterie immer durch eine Batterie des selben Typs.
- → Führen Sie leere Batterien dem örtlichen Altbatterien-Rücknahmesystem zu. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel "Entsorgung"

Passive Kühlung

Monitore der BLO-Line IoT Serie sind mit einer passiven Kühlung ausgestattet. Passiv gekühlte Monitore leiten die Wärme des Prozessors an das Gehäuse des Monitors ab. Passiv gekühlte Geräte haben keine bewegten Teile.

Spezifikation

Bitte informieren Sie sich im aktuellen Datenblatt über die Details zur Spezifikation des IoT Monitors.

BLO-Line IoT haben folgende Anschlüsse und Bedienelemente



Achtung: Alle Anschlüsse an externe Geräte müssen beim Monitor hinter der Wand erfolgen.

Anschließen an ein Netzwerk mit einem Patch-Kabel



Einschalten und Ausschalten

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung startet der IoT Monitor automatisch. Zum Ausschalten muss im Betriebssystem "herunterfahren" gewählt werden.

Betriebssysteme

Der IoT Monitor wird mit dem Betriebssystem Raspbian ausgeliefert, welches mit allen erforderlichen Treibern ausgestattet ist. Dieses Betriebssystem ist die offizielle Version der Community, reduziert auf den internen Speicher des Compute Module. Es dient lediglich der ersten Inbetriebnahme der Monitore.

Der IoT Monitor kann durch den Kunden mit einem eigenen Betriebssystem/ Image ausgestattet und programmiert werden. Hierzu kann der USB-Anschluss auf der Rückseite des Monitors im Bereich der Anschlussblende verwendet werden, welcher sich unterhalb des OSD-Menüs befindet.



Einen Guide für die Integration eines Images finden Sie auf unserer Homepage unter:

https://www.fortec-integrated.de/service/downloads/artista-iot-downloads/

In der Community von Raspberry[®] Pi (<u>https://www.raspberrypi.org/forums/</u>) können viele Problemlösungen und Hilfestellungen zu Integration und Erstellung eines eigenen Systems gefunden werden.

14. WebPoster

Anschlüsse und Bedienelemente

WebPoster sind BLO-Line IoT Geräte mit einer speziellen Firmware, daher müssen die Anschlüsse und Bedienelemente im Abschnitt "IoT" beachtet werden. Ein Anschließen von Maus und Tastatur wird mit dieser Firmware nicht unterstützt.

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Der Industrial Full HD HTML Player ist eine Komplettlösung zum Anzeigen von Webseiten. Die Webseiten können über ein Webinterface konfiguriert werden. Beim Start des Gerätes erfolgt eine automatische Anzeige.

Konfiguration des Mediaplayers bei der Auslieferung (Werkskonfiguration)

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein LAN (Ethernet)-fähiges Gerät. Bitte beachten Sie, dass eine feh-Ierhafte Netzwerkkonfiguration

des Gerätes den sicheren Betrieb des gesamten Netzes beeinträchtigen kann und im schlimmsten Fall zum Ausfall eines Netzwerkes

führt. Um das Gerät für ein bestimmtes Netzwerk einzurichten, müssen Ihnen die wesentlichen Betriebsparameter des Netzwerkes

bekannt sein. Das POS-Line WebPoster wird werksseitig mit folgender Konfiguration ausgeliefert:

- → DHCP: on
- → IP-Address: 192.168.0.1*
- → Netmask: 255.255.255.0
- → Hostname: WebPoster-xx-xx-xx (die letzten 6 bytes der MAC-Adresse des Gerätes)
- → Login Name: Artista
- → Password: Artista

*Wird kein DHCP-Server gefunden, wird automatisch diese IP-Adresse vergeben.

Unterstützte Website Formate

- → HTML5
- → JavaScript

Software

Auf dem beiliegenden Datenträger finden Sie folgende Software und die dazu gehörige Dokumentation.

ADF: Ein Programm, das die Installation und Konfiguration von HTML-Playern vereinfacht. Schließen Sie alle HTML-Player in der Werkskonfiguration an das Netzwerk an und starten Sie ADF. Es werden Ihnen alle HTML-Player in einer Liste angezeigt. Wählen Sie die Geräte nacheinander aus und nehmen Sie die Netzwerkkonfiguration vor.

Konfiguration des Mediaplayers

Die Konfiguration des HTML-Players kann mit jedem handelsüblichen Internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Chrome, usw.) durchgeführt werden. Verbinden Sie den HTML-Player dazu mit einem Netzwerk und geben Sie zum Aufbau der Verbindung die URL (z. B. IP-Adresse oder Netzwerkname) im Browser ein. Jetzt öffnet sich das WEB-Interface. Falls Sie nach dem Passwort gefragt werden, geben Sie das Passwort ein (Werkseinstellung: Login Name: Artista; Passwort: Artista).

Das Web-Interface gliedert sich in drei Bereiche mit den jeweiligen Seiten:

Konfiguration	
Network Configuration: Submit Configuration: Discard Changes:	Die Konfiguration des Netzwerks ist der erste Schritt bei der Einrichtung. Mit Submit Configuration werden die Einträge übernommen. Mit Discard Changes werden Einträge in den Feldern gelöscht. Dies hat aber keinen Einfluss auf die aktuelle Konfiguration.
Browser Settings:	Die Konfiguration der anzuzeigenden Webseite ist der zweite Schritt der Einrichtung. Hier kann die Webseite eingetragen werden und ein "Reload Interval (seconds)" definiert werden.
Submit Configuration: Discard Changes:	Mit Submit Configuration werden die Einträge übernommen. Mit Discard Changes werden Einträge in den Feldern gelöscht.
Change Password:	Hier kann das werkseitig eingestellte Passwort geändert werden.
Information	
System Information: Diese Seite enthält alle Details über das System, wie z. B. den Softwarestar Anfragen an unseren Support fügen Sie bitte diese Seite Ihrer E-Mail bei, ur schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.	
Restart	

Restart: Restart des Mediaplayers.

Anzeige von IP-Adresse und Hostname

Beim Booten des HTML-Players wird für ca. 5 Sekunden die aktuelle IP-Adresse und der Hostname des HTML-Players auf dem Bildschirm angezeigt.

15. Touch Sensoren

BLO-Line Monitore in den Größen 24", 31.5", 46", 54.6" und 54.6" 4K sowie Stelen in 54.6" 4K können alternativ mit einem Touch-Sensor ausgestattet werden. Wenn Sie Ihren BLO-Line mit Touch bestellt haben, ist der Touch bereits werksseitig montiert.

BLO-Line VideoPME:

Die Treiber für diese Monitore müssen auf ihrem PC-System installiert werden.

Für HID Touches sind bei Windows 10/ 11 keine Treiber notwendig, da bei Windows die Treiber bereits vorinstalliert sind. Zur Verbindung ist ein Standard USB-Kabel zu verwenden, welches Sie auch bei uns erwerben können (KA-30-051).

Hinweis: Aktualisierte Treiber können Sie auf der jeweiligen Homepage des Touchherstellers finden.

16. Wartung

Bei Geräten mit aktiver Kühlung müssen die Lüftungsschlitze des Gehäuses alle 6 Monate gereinigt werden, um eine ausreichende Luftzirkulation sicher zu stellen. Bei Geräten mit passiver Kühlung müssen die Lüftungsschlitze alle 12 Monate überprüft und bei Bedarf gereinigt werden.

17. Gewährleistung / Service

Gewährleistung

Die FORTEC GROUP gewährt auf oben genannte Produktlinien eine Hersteller-Gewährleistung von zwei Jahren ab dem Auslieferungsdatum.

Eine erbrachte Gewährleistung verlängert die Gewährleistungszeit auf das Produkt nicht.

Innerhalb der Gewährleistungsdauer beseitigt FORTEC GROUP Produktmängel, die auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Die Gewährleistung erfolgt nach freiem Ermessen der FORTEC GROUP entweder durch Reparatur, Austausch fehlerhafter Teile oder Austausch des Produktes durch ein gleiches oder gleichwertiges ohne Berechnung von Arbeitsaufwand oder Material.

Zur Inanspruchnahme von Gewährleistungen muss der Käufer die FORTEC GROUP vor Ablauf der Gewährleistung von einem Produktfehler in Kenntnis setzen und unter strikter Befolgung des RMA-Prozesses das Produkt an das jeweilige Service Center der FORTEC GROUP einsenden.

Gewährleistungausschlüsse und Einschränkungen

Grundsätzlich entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche für Mängel oder Fehler, welche die FORTEC GROUP nicht zu vertreten hat. Dies umfasst insbesondere Fehler und Mängel wegen

- → unautorisiertem Öffnen des Produktes durch den Kunden oder einen Dritten
- → falscher oder unzureichender Wartung des Produktes.
- → unsachgemäßer Lagerung oder Reinigung des Produktes
- → nicht autorisierter Modifikation des Produktes
- → falscher Verwendung oder Missbrauch des Produktes
- → Nichtbeachtung von Betriebs- und Installationsanweisungen
- → permanenter Darstellung von Standbildern oder Bildteilen (Burn-in Effekte)
- → Betrieb des Produktes außerhalb der Spezifikation
- → der Verwendung ungeeigneter Verpackung oder Versandmethoden
- → höherer Gewalt wie Feuer, Kriegsereignissen, Gewaltakten, chemischen und biologischen Einwirkungen, Blitzschlag und Überspannung
- → der Benutzung der Produkte mit Software, die nicht Bestandteil der Lieferung war
- → normalen Verschleiß und Verschleißteile (z.B. LCD Panel)

Mechanische Schäden wie Kratzer, Dellen und Bruchstellen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Nicht umfasst von der Gewährleistung sind weiterhin Zubehörteile oder andere Komponenten, die nicht Bestandteil des Produktes sind (z. B. Verpackungen, Batterien).

Pixelfehler des LCD Panels sind nur dann von der Gewährleistung erfasst, wenn diese von der Klassifizierung gemäß ISO 9241-307 (Pixelfehlerklasse II) abweichen.

Anzeigequalität - Verhinderung von Bildkonservierung

- → Unter Bildkonservierung versteht man einen Effekt, bei dem nach einem Bildwechsel weiterhin das alte Bild angezeigt wird.
- → Bei normalen Bedingungen, also bei ständig wechselnden Videobildern, kann Bildkonservierung nicht auftreten. Um einer Bildkonservierung vorzubeugen, beachten Sie die nachfolgenden Richtlinien:
 - → Schalten Sie den Strom nach 20-stündigem Einsatz für 4 Stunden ab, nach 12-stündigem Einsatz für 2 Stunden.
 - → Verwenden Sie das Energieschema der Energieverwaltung bei den Anzeigeeigenschaften Ihres PCs, um den Monitor entsprechend einzustellen.
 - → Verwenden Sie möglichst einen einfarbigen Bildschirmschoner.
 - → Vermeiden Sie Buchstabenkombinationen oder Hintergrundfarben mit starken Helligkeitsdifferenzen.
 - → Vermeiden Sie graue Farben, da diese schnell zu Bildkonservierung führen. Vermeiden Sie Farben mit starken Helligkeitsunterschieden (Schwarz & Weiß, Grau).
 - → Lassen Sie Bilder- und Logoanzeige regelmäßig wechseln. Zeigen Sie nach 4 Betriebsstunden für 60 Sekunden ein bewegtes Bild mit Logo an.
 - → Am besten schützen Sie Ihren Bildschirm vor Bildkonservierung, indem Sie ihn abschalten bzw. den PC oder das System so einrichten, dass ein Bildschirmschoner aktiviert wird, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- → Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann Einfluss auf Ihre Gewährleistung haben.

Vorgehensweise bei Reklamationen

Die Vorgehensweise bei Reklamationen (RMA Prozess) ist im Dokument "RMA Bedingungen und RMA Prozess" detailliert beschrieben. Bitte halten Sie sich an den vorgegebenen Prozess, um die Gewährleistungsabwicklung schnell und effizient durchzuführen und um unnötige Kosten zu vermeiden.

Die Produkte müssen für einen Rückversand sach- und fachgerecht verpackt werden. Insbesondere sind Produkte mit einer Displaygröße von 81 cm (32") und größer ausschließlich stehend auf Palette zu versenden.

Für den Verlust von Daten, die sich auf zurückgesendeten Geräten befinden, übernimmt die FORTEC GROUP keine Haftung.

Gesetzliche und Sonstige Ansprüche

Die FORTEC GROUP garantiert mit dieser Gewährleistungserklärung ausschließlich die Freiheit des Produktes von Material- und Fertigungsfehlern.

Die FORTEC GROUP gibt keine andere Gewährleistung oder ähnliche Erklärung ab als die hier angegebene. Andere gesetzliche oder vertragliche Ansprüche gegen den Verkäufer wegen materieller Schäden sind von diesen Gewährleistungsbestimmungen nicht berührt.

Solche Ansprüche können anstelle der hier vereinbarten Gewährleistungen durch den Käufer geltend gemacht werden. Zwingende gesetzliche Ansprüche sowie Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist München.

18. Technische Informationen

Modellname		BLO-Line [®] 24	BLO-Line [®] 31.5	BLO-Line [®] 46
Display	Größe [mm] / [Inch]	609.7/24.0	800.1/ 31.5	1168.4/ 46.0
	Anzeigebereich [mm]	531.36 x 298.89	698.40 x 392.85	1018.08 x 572.67
Auflösungen (Bild- schirm-Spezifikati- onen)	Optimale Auflösung [Pixel]	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
	Maximale Auflösung [Pixel]	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Umgbebungsbedin- gungen	Betrieb	Temperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) * Halten Sie für die Installation des Gehäuses die Innentemperatur b 40 °C oder weniger. (alle Modelle) Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend		
	Aufbewahrung	Temperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend (alle Modelle) * Gilt vor dem Auspacken des Produkts.		

Modellname		BLO-Line® 54.6	BLO-Line® 54.6 4K Stele BLO-Line® 54.6 4K	BLO-Line® 64.5
Display	Größe [mm] / [Inch]	1366.8/ 54.6	1366.8/ 54.6	1639.06/ 64.5
	Anzeigebereich [mm]	1209.60 x 680.40	1209.60 x 680.40	1428.48 x 803.52
Auflösungen (Bild- schirm-Spezifikati- onen)	Optimale Auflösung [Pixel]	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160	1.920 x 1.080
	Maximale Auflösung [Pixel]	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160	1.920 x 1.080
Umgbebungsbedin- gungen	Betrieb	Temperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) * Halten Sie für die Installation des Gehäuses die Innentemperatur I 40 °C oder weniger. (alle Modelle) Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend		nentemperatur bei
	Aufbewahrung	Temperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend (alle Modelle) * Gilt vor dem Auspacken des Produkts.		

- → Plug & Play: Dieses Gerät kann auf jedem Plug & Play-fähigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Monitor und dem Computersystem werden die Monitoreinstellungen optimiert. Die Installation des Monitors wird automatisch durchgeführt. Sie können die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.
- → Bedingt durch das Herstellungsverfahren dieses Geräts wird ca. 1 Pixel pro Million (1 ppm) auf dem LCD-Display heller oder dunkler dargestellt. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.
- → Bei diesem Gerät können Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms für jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflösung einstellen. Wenn Sie statt der vorgegebenen Auflösung eine andere verwenden, verschlechtert sich möglicherweise die Bildqualität. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die für Ihr Gerät angegebene optimale Auflösung auswählen.
- → Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von FORTEC Integrated.
- → Zugriff auf die Informationen des Energie-Etiketts zu diesem Produkt über die Europäische Produktregistrierung für Energielabel (EPREL) erhalten Sie unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, wobei ***** die EPREL-Registrierungsnummer des Produkts ist. Sie können die Registrierungsnummer auf dem Bewertungsetikett Ihres Produkts finden.

Serviceadressen

Deutschland

FORTEC Integrated GmbH Werk Kindel Am Künkelhof 4 99820 Hörselberg-Hainich +49 36920 7162-0 rma@fortec-integrated.de

Großbritannien

FORTEC Technology UK Ltd. Osprey House, 1 Sprey Court Hichingbrooke Business Park Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 6FN +44 1480 411600 info@fortec.uk USA

FORTEC US Corp. 87 Raynor Avenue, Unit 1 Ronkonkoma NY 11779

> +1 631 5804360 info@fortec.us

Informationen zu unserer RMA Abwicklung sowie die zugehörigen RMA Formulare finden Sie unter: <u>https://www.fortec-integrated.de/service/retourenabwicklung-rma/</u>

19. Entsorgung (EU)

Entsorgung von Altgeräten

Wenn das bei der FORTEC Integrated GmbH erworbene Produkt entsorgt werden soll, muss die Richtline 2012/19/EU in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden.

Entsorgung von Batterien

Gültig für alle Länder der Europäischen Union und andere europäische Länder mit separatem Altbatterie-Rücknahmesystem:

Die Batterien zu diesem Produkt dürfen nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen darauf hin, dass die Batterie Quecksilber, Kadmium oder Blei oberhalb des Referenzlevels der Richtlinie 2012/19/EG enthält.

Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen schädlich für Gesundheit und Umwelt sein.

Die Umwelt liegt uns am Herzen. Schützen Sie natürliche Ressourcen, führen Sie Altbatterien zur Wiederverwertung dem kostenlosen Altbatterie-Rücknahmesystem zu.

20. Konformitätserklärung

Erklärung

Hiermit erklärt die FORTEC Integrated GmbH, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/ EU, 2019/2013/EU sowie 2011/65/EU befindet.

Die CE-Konformitätserklärung erhalten Sie in englischer Sprache auf Anfrage über Ihren Ansprechpartner aus dem Vertrieb.

